

B2 サイズ全自動フィルムラミネーター



foliant Vega 530A

15m/分の
高速加工
が可能!

コンパクト
省スペース
設計!

わかりやすい
対話式
タッチパネル!

簡単操作でコンパクトながら、毎時1500枚の最大能力により、多彩な業務用途のデジタル出力大量加工に対応できる、新世代のラミネートマシンです

1 大量積載可能なエアフィーダーシステムが、精度の高い安定した紙捌きをします

2 オフセット紙・デジタル紙の両方が可能な微調整付2ウェイカーラー、正確なオーバーラップシステムにより、安定した美しいラミネートを保証します

3 高出力バキュームと、小型コンプレッサーを架台部のマシンフレーム内に納めたデザインで、A4からB2までのオフセット印刷やデジタル印刷、小ロットから大量ロットまで全ての用途に適しています



【仕様】

最大用紙寸法 53cm×75cm (B2)
許容用紙厚 115g/m²~500g/m²
最大速度 15m/分
給紙方式 自動真空ベルト方式

適応ラミネート厚み 24μ~42μ
機械寸法 100cm×280cm (排紙ジョガー付)
機械重量 530kg
電源 単相 200V 3.5kw 16A (50Hz~60Hz)

〈注〉ご使用頂く用紙の紙質、厚み、カールの状態等の影響で、シワ等が発生する場合がございます。また本カタログに記載された仕様、デザインは予告なく変更する場合があります。

オンデマンド印刷物

〈輸入発売元〉

 株式会社 江東錦精社

〈代理店〉

(株)デジタルイメージングコーポレーション


本社
〒164-0013
東京都中野区弥生町 3-24-1-102
TEL 03-6276-4842
FAX 03-6276-4843

Digital Imaging Corporation